

Anleitung secuRgrip® für ER und powRgrip®

Allgemeine Hinweise

- ✿ Weldon-Einsatz SGI muss separat bestellt werden
- ✿ Anschlagschraube nur von Hand anstellen – nur zur Längenvoreinstellung und zum Spielausgleich des Gewindes
- ✿ Beim Torco Block ist ein grüner Ring mit den entsprechenden Werten dabei

Sicherheitsmutter	Mutter Ø	Drehmoment	Aufsteck-Freilaufschlüssel	TORCO-FIX Drehmomentschlüssel
PG 15 / SGN 15	28.00	50 Nm	A-FLS 28 / MR 16 SG 15	TORCO-FIX II (40.0-200.0 Nm)
PG 25 / SGN 25	46.00	70 Nm	A-FLS 46 / SG 25	TORCO-FIX II (40.0-200.0 Nm)
PG 32 / SGN 32	55.00	80 Nm	A-FLS 55 / SG 32	TORCO-FIX II (40.0-200.0 Nm)

