

Instructions secuRgrip® pour ER et powRgrip®

Remarques générales

- ✪ Insert fileté SGI doit être commandé séparément
- ✪ Régler la vis d'ajustage uniquement à la main – uniquement pour le pré réglage de la longueur et la compensation du jeu du filetage
- ✪ Le Torco Block est livré avec une bague verte indiquant les valeurs correspondantes

Écrous bloquant	Ø Écrou	Couple de serrage	Clé avec embout à rouleaux	Clé dynamométrique TORCO-FIX
PG 15 / SGN 15	28.00	50 Nm	A-FLS 28 / MR 16 SG 15	TORCO-FIX II (40.0-200.0 Nm)
PG 25 / SGN 25	46.00	70 Nm	A-FLS 46 / SG 25	TORCO-FIX II (40.0-200.0 Nm)
PG 32 / SGN 32	55.00	80 Nm	A-FLS 55 / SG 32	TORCO-FIX II (40.0-200.0 Nm)

